

Guía de Utilización y Cuidados

AS13A



Principais características:

- A. Barril giratorio de 30 mm
- B. Botón de rotación
- C. Interruptor de temperatura / velocidad
- D. Cepillo de aire caliente giratorio de 40mm con cerdas suaves
- E. Concentrador
- F. Cepillo firme

INSTRUCCIONES IMPORTANTES PARA EL CUIDADO

Cuando se usan electrodomésticos, en especial cuando hay niños presentes, se deben tomar en cuenta precauciones básicas, incluyendo las siguientes:

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR.

MANTENGA ALEJADO DEL AGUA.

PELIGRO

Para reducir el riesgo de descarga eléctrica:

- Siempre desenchufar este artefacto de la toma de electricidad inmediatamente después de ser usado.
- No usar durante el baño o dentro de la ducha.
- No colocar o almacenar este aparato donde se pueda caer en una bañera o lavamanos.
- No colocar o dejar caer dentro del agua u otro líquido.
- No tomar un artefacto que haya caído dentro del agua. Desenchúfelo inmediatamente.
- Desenchufe este aparato antes de limpiarlo.

ADVERTENCIA

Para reducir el riesgo de quemaduras, fuego, descargas eléctricas o daños a personas:

- Este artefacto no está diseñado para ser usado por personas con incapacidad sensorial o mental (incluido niños) o que no tengan experiencia, a menos que se les supervise o capacite sobre el uso del producto por una persona responsable de su seguridad.
- Niños deben ser supervisados para asegurar que no jueguen con el artefacto.
- Use este artefacto sólo bajo el propósito del cual se describe en este manual. No use aditamentos no recomendados por Remington.
- Nunca opere este aparato si:
 - El cable o el enchufe está dañado.
 - Se ha caído
 - Le ha ingresado agua
 - Se ha estropeado, roto o no funciona correctamente
 - En cualquiera de estos casos lleve inmediatamente el aparato al centro de reparaciones.

Nota: Si el cable de alimentación está dañado este debe ser reemplazado por personal o un servicio técnico autorizado en Latinoamérica.

- Mantenga el cable de electricidad fuera de superficies calientes.
- No enrolle el cable alrededor del aparato.
- Nunca lo use cuando duerma.

- Nunca tire o inserte ningún objeto dentro de las aberturas del aparato.
- No operar donde se usan aerosoles o se administra oxígeno.
- No conectar a una extensión eléctrica.
- No dirija el aire caliente a los ojos u otras áreas sensibles al calor.
- Sólo para uso doméstico.
- Peligro de quemaduras. Mantenga el aparato fuera del alcance de los niños pequeños, especialmente durante el uso y enfríelo.
- Cuando el aparato se utiliza en un baño, desenchúfelo después de usarlo, ya que la proximidad del agua representa un peligro incluso cuando el aparato está apagado.



CUIDADO: No usar este aparato cerca de bañaderas, duchas u otros recipientes con agua

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES.

Cómo usar

- Mantenga el flujo de aire directo lejos de los ojos u otras áreas sensibles.
- No permita que ninguna parte del aparato toque la cara, el cuello o el cuero cabelludo.
- Durante el uso, asegúrese siempre de que las rejillas de entrada y salida no estén bloqueadas de ninguna manera, ya que esto hará que la unidad se detenga automáticamente. Si esto ocurriera, apague y permita que la unidad se enfríe.
- Mantenga el enchufe y el cable lejos de superficies calientes.
- No deje el aparato desatendido

- Los accesorios pueden calentarse mientras se usan. Se deben enfriar antes de usar.
- Siempre almacene este electrodoméstico en un área libre de humedad. No lo almacene en temperaturas superiores a 60°C.
- No enchufe o desenchufe este artefacto con las manos mojadas.
- Para protección adicional, se debe incorporar en la instalación eléctrica un dispositivo de corriente residual (disyuntor) con una corriente de corte residual que no exceda los 30mA. Para mayor información consulte a un instalador especializado (Argentina/Chile).

Instrucciones de uso

- Enchufe el producto a la red eléctrica.
- Seleccione su accesorio intercambiable antes de encender el aparato.

Para ajustar accesorio intercambiable:

- Alinee el símbolo de bloqueo en el accesorio intercambiable con la marca en el cuerpo.
- Gire el anillo en los accesorios giratorios (pinza de 30 mm y cepillo de 40 mm), o el accesorio en sí (cepillo de paleta o concentrador) hasta que el símbolo de bloqueo esté alineado con la marca para

Temperatura	Tipo de cabello
Bajo	Cabello muy fino, frágil, dañado
Alto	Cabello grueso, difícil de peinar

- fresco.
- Seleccione la temperatura adecuada para su tipo de cabello (tabla):

Configuraciones de rotación

- Solo las pinzas de 30 mm y el cepillo de 40 mm giran.
- Para usar la función de rotación, presione la flecha derecha en el interruptor de rotación para girar los accesorios en el sentido de las agujas del reloj y la flecha izquierda para girar los accesorios en el sentido contrario a las agujas del reloj.

- **NOTA:** Los accesorios del cepillo y las pinzas solo comenzarán a girar cuando se haya seleccionado un

asegurar.

Para eliminar un accesorio intercambiable

- Alinee el símbolo de bloqueo con la marca y extraiga el accesorio del mango.

Ajustes de temperatura

- Hay tres configuraciones de temperatura en el estilizador, alto, medio y fresco (para configurar el estilo).
- Para encender el aparato, deslice el interruptor de control de temperatura a l para calor bajo, ll para calor alto y * para el ajuste

ajuste de temperatura.

Prepare el cabello para peinar

- Lave y acondicione el cabello como de costumbre.
- Retire el exceso de humedad con una toalla y peine.
- Use el concentrador para secar cabello y raíces hasta que este seco al 80%.
- Divida el cabello en secciones, primero peine las capas inferiores.

Crea volumen y forma con el cepillo giratorio de 40 mm

- Para secar sus raíces y agregar volumen, coloque el cepillo debajo de la sección cerca de las raíces y sosténgalo durante unos segundos, levantando el cabello

mientras se seca.

- Mueva el moldeador hacia abajo a través de la sección del cabello, al mismo tiempo, gire el cepillo lejos de la cabeza presionando y sosteniendo las flechas según sea necesario.
- Siga moviendo el moldeador hacia abajo para resistir la rotación del cepillo. Hacer esto creará tensión a través de la sección del cabello.
- Si el cepillo gira demasiado rápido, suelte el interruptor de rotación y retire el cepillo de su cabello.
- Para crear forma, continúe girando el cepillo hasta llegar a las puntas del cabello y luego enrolla las puntas debajo.
- Para obtener aún más volumen, envuelva la parte inferior de la sección del cabello alrededor del cepillo. Mantenga presionado el interruptor de rotación correspondiente (flechas) y enrolle toda la sección alrededor del barril, deteniéndose en las raíces. Suelte el interruptor de rotación y sostenga el cepillo en el cabello durante unos segundos o hasta que la sección esté seca.
- Repita esto alrededor de la cabeza.
- Deje que el cabello se enfríe antes de peinarlo.
- Deje que el accesorio se enfríe antes de quitarlo.
- Coloque la cubierta protectora sobre el cabezal del cepillo para proteger las cerdas de daños durante el almacenamiento.

Crea rizos sueltos con las pinzas giratorias de 30 mm

- Coloque el extremo de una sección de cabello debajo de la pinza.
- Mantenga presionado el interruptor de rotación correspondiente (flechas) y enrolle toda la sección alrededor del barril, deteniéndose en las raíces.

- Suelte el interruptor de rotación y sostenga las pinzas en su cabello por 10 segundos o hasta que la sección esté seca.
- Desenrolle las pinzas y suelte el rizo.
- Repita esto alrededor de la cabeza.
- Deje que el cabello se enfríe antes de peinarlo.
- Deje que el accesorio se enfríe antes de quitarlo.
- **Crea un cabello liso y elegante con el cepillo de paleta firme**
- Comenzando en las raíces, cepille lentamente cada sección como lo haría con un cepillo normal.
- Para agregar volumen adicional, voltee la cabeza hacia abajo y cepille la parte inferior del cabello.
- Cuando esté seco, use sus dedos para dar forma al cabello y las puntas.
- Deje que el accesorio se enfríe antes de quitarlo
- **Ajuste fresco**
- Para configurar su estilo mientras usa cualquiera de los accesorios intercambiables, use la configuración de ajuste fresco.

Limpieza y mantenimiento

Mantenimiento

Asegúrese de que el artefacto esté desconectado y frío. Utilice un paño húmedo para limpiar el exterior del mango. No se necesita mantenimiento de otro tipo.

Almacenamiento

Cuando no use la unidad, desenchúfela. Permita que se enfríe y guárdela fuera del

alcance de los niños en un lugar seguro y seco. Nunca enrolle el cable alrededor del aparato ya que eso causará que se desgaste prematuramente y se rompa y de este modo cancela la garantía. Maneje el cable con cuidado para que posea una larga vida, evitando tironearlo, torcerlo o tensarlo, especialmente en los toma corrientes.

Garantía -ver folleto separado

® Marca registrada de Spectrum Brands, Inc.
© 2020 Spectrum Brands, Inc.

Distribuido por: Spectrum Brands, Inc.
Middleton, WI 53562

11/19 Job#26941-00

T22-7001307-A

Diseñado en USA
HECHO EN CHINA

AS13A
Características eléctricas:
110V: 125V~ 60Hz 800W

Esta garantía no será válida cuando sea contraria a las leyes de los Estados Unidos y otras leyes aplicables, o donde la garantía esté prohibida bajo cualquier sanción económica, leyes de control de exportaciones, embargos u otras medidas comerciales restrictivas impuestas por los Estados Unidos u otras jurisdicciones aplicables. Esto incluye, sin limitación, cualquier reclamo de garantía que implique a partes de, o de otra manera ubicadas en, Cuba, Irán, Corea del Norte, Siria y la disputada región de Crimea.