

Guía de utilización y cuidados

D12A



Principais características:

- A. Secador de cabello con desempeño de 2200 W* (110V) o (220V)
- B. Concentrador y difusor
- C. Rejilla revestida de cerámica iónica
- D. Filtro Removible
- E. Aire frío
- F. 3 ajustes de temperatura/ 2 de velocidad
- G. Gancho para colgar

*Vs. secador estándar de Remington de 2200W 220V

INSTRUCCIONES IMPORTANTES PARA EL CUIDADO

Quando se usan electrodomésticos, en especial cuando hay niños presentes, se deben tomar en cuenta precauciones básicas, incluyendo las siguientes:

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR.

MANTENGA ALEJADO DEL AGUA.

PELIGRO

Para reducir el riesgo de descarga eléctrica:

- Siempre desenchufar este artefacto de la toma de electricidad inmediatamente después de ser usado.
- No usar durante el baño o dentro de la ducha.
- No colocar o almacenar este aparato donde se pueda caer en una bañera o lavamanos.
- No colocar o dejar caer dentro del agua u otro líquido.
- No tomar un artefacto que haya caído dentro del agua. Desenchúfelo inmediatamente.
- Desenchufe este aparato antes de limpiarlo.

ADVERTENCIA

Para reducir el riesgo de quemaduras, fuego, descargas eléctricas o daños a personas:

- Este artefacto no está diseñado para ser usado por personas con incapacidad sensorial o mental (incluido niños) o que no tengan experiencia, a menos que se les supervise o capacite sobre el uso del producto por una persona responsable de su seguridad.
- Niños deben ser supervisados para asegurar que no jueguen con el artefacto.
- Use este artefacto sólo bajo el propósito del cual se describe en este manual. No utilice accesorios no recomendados por el fabricante.
- Nunca opere este aparato si:
 - El cable o el enchufe está dañado.
 - Se ha caído
 - Le ha ingresado agua
 - Se ha estropeado, roto o no funciona correctamente
 - En cualquiera de estos casos lleve inmediatamente el aparato al centro de reparaciones.

Nota: Si el cable de alimentación está dañado este debe ser reemplazado por personal o un servicio técnico autorizado en Latino América.

- Mantenga el cable de electricidad fuera de superficies calientes.
- No enrolle el cable alrededor del aparato.

- Nunca lo use cuando duerma.
- Nunca tire o inserte ningún objeto dentro de las aberturas del aparato.
- No operar donde se usan aerosoles o se administra oxígeno.
- No conectar a una extensión eléctrica.
- No dirija el aire caliente a los ojos u otras áreas sensibles al calor.
- Sólo para uso doméstico.
- Accesorios pueden calentarse mientras se usan. Se deben enfriar antes de usar.
- Siempre almacene este electrodoméstico en un área libre de humedad. No lo almacene en temperaturas superiores a 60°C.
- No enchufe o desenchufe este artefacto con las manos mojadas.
- Para protección adicional, se debe incorporar en la instalación eléctrica un dispositivo de corriente residual (disyuntor) con una corriente de corte residual que no exceda los 30mA. Para mayor información consulte a un instalador especializado (Argentina/Chile).



CUIDADO: No usar este aparato cerca de bañaderas, duchas u otros recipientes con agua.

¿Cómo usar?

Técnicas básicas de secado rápido

- Suavemente remueva con una toalla el exceso de agua. Evite frotar el cabello con la toalla - esto causa daño al cabello y da frizz. Desenrede el cabello con un peine de pines anchos.
- Asegúrese que el secador esté apagado. Enchufe el secador al tomacorriente.
- Coloque el secador en temperatura alta. Remueva el resto de la humedad del cabello secando el cabello rápidamente utilizando los dedos como peines.
- Cuando el cabello está casi seco, baje la temperatura y la velocidad y empiece a peinarse.

- Divida el cabello en partes menores y empiece a secarse en la nuca y el cuello y a peinarse utilizando un cepillo. Debe secar el cabello en secciones pequeñas para un mejor resultado.
- Cuando termine desenchufe el secador.

Ajustes

Bajo – Calor Bajo, Velocidad Baja
Med – Calor Medio, Velocidad Baja
Alto – Calor Alto, Velocidad Alta

Chorro de aire frío:

El chorro de aire frío fija el estilo deseado mediante una corriente de aire frío. Mantenga presionado el botón de chorro frío para fijar el estilo. Libere el botón para regresar al flujo de aire caliente.

Para cabello suave y liso

Con un cepillo grande y redondo o con un cepillo plano cepille el cabello desde abajo hasta que este completamente extendido y recto. Secar lentamente el cabello con el concentrador a lo largo de todo el cabello. Repita varias veces hasta que el cabello este completamente seco.

Para cabello rizados

Use el secador a temperatura y velocidad baja y mueva rápidamente sobre su cabeza. A medida que seque su cabello, aplique su producto favorito para darle el estilo que usted quiera o enrosque su cabello con sus dedos para darle mas definición.

Cuidado del cabello

- Mantenga el secador a 8 pulgadas de distancia de su cabeza para evitar que su cuero cabelludo o su cabello se dañe.
- Siempre mantenga el flujo de aire del secador hacia abajo para cerrar la cutícula y dejar el cabello más brillante y sedoso.
- Para prevenir daño del calor y adicionar brillo al cabello, utilice un spray de protección antes de secarse el cabello.
- Para crear estilos de peinado con mucho volumen utilizar mousse en el cabello húmedo, distribuir el mousse por toda la cabeza desde el cuero cabelludo a las puntas y después secar el cabello normalmente.

Características eléctricas

Sobrecalentamiento

Este artefacto posee un limitador automático, y no funcionará cuando el secador se sobrecalienta. Se volverá a prender cuando el secador se enfríe. Si el secador se apagó es porque se sobrecalentó, desenchufe el artefacto y espere varios minutos antes de encender.

Limpieza y mantenimiento

Instrucciones de mantenimiento

- Mantenga todas las entradas de aire libre de acumulación de polvo. Ver "instrucciones de limpieza" abajo. No hay necesidad de otro mantenimiento ni de lubricación.
- Si el cable se tuerce o enreda debido al uso, periódicamente estréchelo. No enrolle el cable alrededor del artefacto.
- No repare el artefacto adquiera ayuda técnica.

Instrucciones de limpieza

- Este secador necesita de mantenimiento mínimo para asegurar su vida útil.

- Mantenga la rejilla de ventilación libre de polvo, porque rejillas sucias y tapadas interfieren con la eficiencia del secador.

- Para limpiar las rejillas asegúrese que el sacador esté apagado y desconectado. Utilice un paño húmedo para limpiar.

Almacenamiento

Quando el artefacto no está en uso desconecte la unidad, espere hasta que el artefacto se enfríe antes de almacenarlo. Mantenga el artefacto fuera del alcance de niños, y en un lugar seco. Nunca enrolle el cable alrededor del artefacto, el cable se puede gastar y romper prematuramente. Maneje el cable con cuidado sin jalarlo ni doblarlo ni torcerlo, especialmente cerca al enchufe.

Garantía - Ver folleto separado

© Marca registrada y TM marca comercial por Spectrum Brands, Inc.

© 2018 Spectrum Brands, Inc.
11/18 Job#24518-03

T22-7000772-A

Diseñado en USA

HECHO EN CHINA

Características eléctricas
D12A
110V: 127V~ 60Hz 1900W
220V: 220-240V~ 50/60Hz