

REMINGTON®

Para el manual digital, visite www.remingtonlatam.com

Guía de Utilización y Cuidados

D1500



Principales características:

- A. Concentrador
- B. 2 ajustes de temperatura.
- C. 2 ajustes de velocidad
- D. Gancho para colgar
- E. Filtro de aire removible
- F. Doble voltaje para usar en su país o en el extranjero.
- G. Mango plegable

INSTRUCCIONES IMPORTANTES PARA EL CUIDADO

Cuando se usan electrodomésticos, en especial cuando hay niños presentes, se deben tomar en cuenta precauciones básicas, incluyendo las siguientes:

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR.

MANTENGA ALEJADO DEL AGUA.

PELIGRO

Para reducir el riesgo de descarga eléctrica:

- Siempre desenchufar este artefacto de la toma de electricidad inmediatamente después de ser usado.
- No usar durante el baño o dentro de la ducha.
- No colocar o almacenar este aparato donde se pueda caer en una bañera o lavamanos.
- No colocar o dejar caer dentro del agua u otro líquido.
- No tomar un artefacto que haya caído dentro del agua. Desenchúfelo inmediatamente.
- Desenchufe este aparato antes de limpiarlo.

ADVERTENCIA

Para reducir el riesgo de quemaduras, fuego, descargas eléctricas o daños a personas:

- Este artefacto no está diseñado para ser usado por personas con incapacidad sensorial o mental (incluido niños) o que no tengan experiencia, a menos que se les supervise o capacite sobre el uso del producto por una persona responsable de su seguridad.
- Niños deben ser supervisados para asegurar que no jueguen con el artefacto.
- Use este artefacto sólo bajo el propósito del cual se describe en este manual. No utilice accesorios no recomendados por el fabricante.
- Nunca opere este aparato si:
 - El cable o el enchufe está dañado.
 - Se ha caído
 - Le ha ingresado agua
 - Se ha estropeado, roto o no funciona correctamente
 - En cualquiera de estos casos lleve inmediatamente el aparato al centro de reparaciones.
- **Nota:** Si el cable de alimentación está dañado este debe ser reemplazado por personal o un servicio técnico autorizado en Latino América.
- Mantenga el cable de electricidad fuera de superficies calientes.
- No enrolle el cable alrededor del aparato.

- Nunca lo use cuando duerma.
- Nunca tire o inserte ningún objeto dentro de las aberturas del aparato.
- No operar donde se usan aerosoles o se administra oxígeno.
- No conectar a una extensión eléctrica.
- Peligro de quemaduras. Mantenga el aparato fuera del alcance de los niños pequeños, especialmente durante el uso y enfrielo.
- Cuando el aparato se utiliza en un baño, desenchúfelo después de usarlo, ya que la proximidad del agua representa un peligro incluso cuando el aparato está apagado.
- No utilice este aparato cerca de bañeras, duchas, lavabos u otros recipientes que contengan agua

- No dirija el aire caliente a los ojos u otras áreas sensitivas al calor.
- Sólo para uso doméstico.
- Accesorios pueden calentarse mientras se usan. Se deben enfriar antes de usar.
- Siempre almacene este electrodoméstico en un área libre de humedad. No lo almacene en temperaturas superiores a 60°C.
- No enchufe o desenchufe este artefacto con las manos mojadas.
- Para protección adicional, se debe incorporar en la instalación eléctrica un dispositivo de corriente residual (disyuntor) con una corriente de corte residual que no exceda los 30mA. Para mayor información consulte a un instalador especializado (Argentina/Chile).



CUIDADO: No usar este aparato cerca de bañaderas, duchas u otros recipientes con agua

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES.

¿Cómo usar?

Técnicas básicas de secado rápido

- Suavemente remueva con una toalla el exceso de agua. Evite frotar el cabello con la toalla - esto causa daño al cabello y frizz. Desenrede el cabello con un peine de pines anchos.
- Coloque el secador en temperatura alta. Remueva el resto de la humedad del cabello secando el cabello rápidamente utilizando los dedos como peines.
- Cuando el cabello esté casi seco, rebaje la temperatura y la velocidad y empiece a peinarse.

- Divida el cabello en partes menores y empiece a secarse en la nuca y el cuello y a peinarse utilizando un cepillo. Debe secar el cabello en secciones pequeñas para un mejor resultado.

Ajustes

2 ajustes de temperatura y 2 de velocidad

Para cabello suave y liso

Con un cepillo grande y redondo o con un cepillo plano cepille el cabello hacia abajo. Cepille el cabello hacia abajo hasta que esté completamente extendido y recto. Repita varias veces hasta que el cabello esté completamente seco.

Para cabello rizado

Use el secador a temperatura y velocidad baja y mueva rápidamente sobre su cabeza. A medida que seque su cabello,

Ayuda de cuidado del cabello

- Mantenga el secador a 8 pulgadas de distancia de su cabeza para evitar que su cuero cabelludo o su cabello se dañe.
- Siempre mantenga el flujo de aire del secador hacia abajo para cerrar la cutícula y dejar el cabello más brillante y sedoso.

■ Para prevenir daño del calor y adicionar brillo al cabello, utilice un spray de protección antes de secarse el cabello.

■ Para crear estilos de peinado con mucho volumen utilizar mousse en el cabello húmedo, distribuir el mousse por toda la cabeza desde el cuero cabelludo a las puntas y después secar el cabello normalmente.

■ aplique su producto favorito para darle el estilo que usted quiera o enrosque su cabello con sus dedos para darle más definición.

Características eléctricas

Sobrecalentamiento

Este artefacto posee un limitador automático, y no funcionará cuando el secador se sobrecaliente. Se volverá a prender cuando el secador se enfríe. Si el secador se apagó es porque se sobrecalentó, desenchufe el artefacto y espere varios minutos antes de encender.

Manual de instrucciones

Como seleccionar el voltaje

El secador de viaje es perfecto para uso en casa o en el extranjero. Este secador se acomoda fácilmente a otros voltajes y te puede acompañar donde tu quieras.

En Países de 220 volt

En muchos países el voltaje es de 220-240. Si usted planea viajar a un país que utiliza 220-240, usted necesita ajustar el secador a 240 voltios antes de poder usar el secador. Simplemente inserte un destor-

■ aplique su producto favorito para darle el estilo que usted quiera o enrosque su cabello con sus dedos para darle más definición.

Limpieza y mantenimiento

Instrucciones de mantenimiento

- Mantenga todas las entradas de aire libre de acumulación de polvo. Ver “instrucciones de limpieza” abajo. No hay necesidad de otro mantenimiento ni de lubricación.
- Si el cable se tuerce o enreda debido al uso, periódicamente estréchelo y guarde el cable y el artefacto donde no se enreden. No enrolle el cable alrededor del artefacto.
- No repare el artefacto adquiera ayuda técnica.

Instrucciones de Limpieza

- Este secador necesita de mantenimiento mínimo para asegurar su vida útil.
- Mantenga la rejilla de ventilación libre de polvo, porque rejillas sucias y tapadas interfieren con la eficiencia del secador.
- Para limpiar las rejillas asegúrese que el sacador esté apagado y desconectado. Utilice un paño húmedo para limpiar.

Almacenamiento

Cuando el artefacto no está en uso desconecte la unidad, espere hasta que el artefacto se enfríe antes de almacenarlo. Mantenga el artefacto fuera del alcance de niños, y en un lugar seco. Nunca enrolle el cable alrededor del artefacto, el cable se puede gastar y romper prematuramente. Maneje el cable con cuidado sin jalarlo ni doblarlo ni torcerlo, especialmente cerca al enchufe.

Garantía - Ver folleto separado

© Marca registrada por Spectrum Brands, Inc. Spectrum Brands, Inc. Middleton, WI 53562 © 2020 Spectrum Brands, Inc. 11/19 Job#14131-05 T22-0003984-F

Diseñado en USA HECHO EN CHINA

D1500 Características eléctricas: 125V~ 50-60Hz 1200W 220-240V~ 50-60Hz

Esta garantía no será válida cuando sea contraria a las leyes de los Estados Unidos y otras leyes aplicables, o donde la garantía esté prohibida bajo cualquier sanción económica, leyes de control de exportaciones, embargos u otras medidas comerciales restrictivas impuestas por los Estados Unidos u otras jurisdicciones aplicables. Esto incluye, sin limitación, cualquier reclamo de garantía que implique a partes de, o de otra manera ubicadas en, Cuba, Irán, Corea del Norte, Siria y la disputada región de Crimea.

REMINGTON®

For digital manual, visit www.remingtonlatam.com

Use and Care Guide

D1500



Product Features:

- A. Concentrator
- B. 2 temperature settings
- C. 2 speed settings
- D. Hang loop
- E. Removable air filter
- F. Bivolt for use in your country or abroad
- G. Folding handle

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using electrical appliances, especially when children are present, basic safety precautions should always be observed, including the following:

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING.

KEEP AWAY FROM WATER.

DANGER

To reduce the risk of electric shock:

- Always unplug this appliance from the electrical outlet immediately after using.
- Do not use while bathing or in the shower.
- Do not place or store this appliance where it can fall or be pulled into a tub or sink.
- Do not place or drop into water or other liquid.
- Do not reach for an appliance that has fallen into water. Unplug it immediately.
- Unplug this appliance before cleaning it.

WARNING

To reduce the risk of burns, fire, electric shock or injury to persons:

- An appliance should never be left unattended when it is plugged in.
- This appliance is not intended for use by people (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Children should be supervised to ensure they do not play with the appliance.
- Use this appliance only for its intended use as described in this manual. Do not use attachments not recommended by manufacturer.
- Never operate this appliance if it has a damaged cord or plug, if it is not working properly, if it has been dropped or damaged, or if it has been dropped into water. Return the appliance to a service center for examination and repair.
- Keep the cord away from the heated surfaces. **Do not wrap the cord around the appliance.**
- Never use while sleeping.
- Never drop or insert any object into any of the appliance's openings.
- Never block the air openings of the appliance or place it on a soft surface, such as a bed or couch, where the air openings may be blocked. Keep the air openings free of lint, hair and the like.

- Do not use outdoors or operate where aerosol (spray) products are being used, or where oxygen is being administered.
- Do not use an extension cord.
- Do not direct hot air toward eyes or other heat-sensitive areas.
- Always store this appliance and cord in a moisture-free area. Do not store it in temperatures exceeding 60°C (140°F).
- This appliance is for household use only.



CAUTION: This product is not suitable for use in bath or shower.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

How to Use

Basic Drying Techniques

- Gently towel dry hair to remove excess water. Avoid rubbing hair with towel – this creates split ends and frizziness. Detangle hair with a wide-toothed comb.
- Set dryer to the high setting. Remove some of the additional moisture from your hair by briskly blow drying it all over, using your fingers to “comb” through hair.
- When hair is almost dry, lower the heat and speed setting and begin to style.
- Divide hair into manageable sections. Begin at the nape of your neck and brush hair, following the movement of the brush with the dryer. Continue working your way up your scalp, then to the sides and the front, drying small sections at a time.

Settings

Low– Low Heat, Low Speed
High– High Heat, High Speed

For straight, smooth hair

Use a large, round brush or paddle brush to brush hair from underneath. Pull hair down until the hair is fully extended and taut. Run the dryer with concentrator slowly down the length of the hair several times until dry. Repeat with all sections of hair until it is completely dried.

For curly hair

Use dryer on a low heat and speed setting and move it quickly about your head. As you dry your hair, scrunch it with your favorite styling product or twirl strands of hair around your fingers to add definition.

Hair Care Tips

- Keep the dryer about 8 inches away from your head to avoid burning scalp or damaging hair.
- Always keep the dryer pointed down the hair shaft to smooth the cuticle and create a silky, shiny style.
- To help prevent heat damage and add shine, spritz damp hair with heat protection spray before blow drying.
- To create a style with lots of body, apply volumizing mousse to towel-dried hair. Distribute it evenly from roots to ends, then blow dry as usual. Hair will be soft, shiny and full of volume.

Electrical Features

Overheating

This appliance is equipped with an automatic thermal limiter, which will cycle off when overheated and come back on when cooled down. If the unit cycles off, unplug the cord for several minutes before restarting.

Operating Instructions

Voltage selection:

The essentials hair dryer is perfect for home or travel abroad. The dryer converts easily to foreign voltages so it can accompany you anywhere.

For 220 volt countries

Many foreign countries operate on 220- 240 voltage. If you plan to travel to a country that uses 220-240 volts, you will need to set the dryer's voltage selector to 240 volts before you can use it there. Simply insert a screw-driver into the slot on the dryer's dual voltage selector. Then turn it so that the indicator

lines up with the desired voltage. The 240 volt setting can be used in any country that operates at a voltage greater than 125V. A plug adapter is necessary when traveling to countries where the 220-240 volt setting is required. 220-240-volt plugs are configured differently from country to country.

Cleaning and Maintenance

Maintenance instructions

- Keep all intake openings clear of dust accumulation. See “Cleaning Instructions” below. No other maintenance or lubrication is required.
- If the cord becomes twisted due to use, periodically straighten it. Store appliance and cord where they will not be damaged. Do not wrap cord around dryer.
- Do not attempt to repair the appliance yourself.

Cleaning instructions

- The dryer needs minimum maintenance to ensure the best performance and long life.
- The air intake grille should be cleaned regularly, since a dirty or clogged grille will impair the efficiency of the dryer.

- To clean air intake grille, make sure dryer is turned off and plug is pulled out of outlet. Use soft bristle brush or damp cloth to remove any particles that are lodged in the grille top and bottom.

Storage

When not in use, unplug the unit. Allow it to cool, and store out of reach of children in a safe, dry location. Never wrap the cord around the appliance, as this will cause the cord to wear prematurely and break. Handle cord carefully, and avoid jerking, twisting, or straining it, especially at plug connections.

Warranty - See Insert

© 2020 Spectrum Brands, Inc.
© Registered Trademark of Spectrum Brands, Inc.
11/19 Job# 14131-05

Designed in USA
Made in China

D1500
Electrical characteristics:
125V- 50-60Hz 1200W
220-240V- 50-60Hz

T22-0003984-F

This warranty shall not be valid where it is contrary to U.S. and other applicable laws, or where the warranty would be prohibited under any economic sanctions, export control laws, embargos, or other restrictive trade measures enforced by the United States or other applicable jurisdictions. This includes, without limitation, any warranty claims implicating parties from, or otherwise located in, Cuba, Iran, North Korea, Syria and the disputed Crimea region.