

REMINGTON®

Para el manual digital, visite www.Remingtonlatam.com

Guía de Utilización y Cuidados

S1520



Listado de piezas y partes:

- (A) Placas revestidas con cerámica
- (B) 2 configuraciones de temperatura
- (C) Interruptor de encendido/apagado
- (D) Cable giratorio

SKU: S1520, S1522RG

INSTRUCCIONES IMPORTANTES PARA EL CUIDADO

Cuando se usan electrodomésticos, en especial cuando hay niños presentes, se deben tomar en cuenta precauciones básicas, incluyendo las siguientes:

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR.

MANTENGA ALEJADO DEL AGUA.

PELIGRO

Para reducir el riesgo de descarga eléctrica:

- Siempre desenchufar este artefacto de la toma de electricidad inmediatamente después de ser usado.
- No usar durante el baño o dentro de la ducha.
- No colocar o almacenar este aparato donde se pueda caer en una bañera o lavamanos.
- No colocar o hacer caer dentro del agua u otro líquido.
- No tomar un artefacto que haya caído dentro del agua. Desenchúfelo inmediatamente.
- Desenchufe este aparato antes de limpiarlo.

ADVERTENCIA

Para reducir el riesgo de quemaduras, fuego, descargas eléctricas o daños a personas:

- Un electrodoméstico nunca se debe descuidar cuando está enchufado, excepto cuando un artefacto recargable esté siendo cargado.
 - Este artefacto no está diseñado para ser usado por niños, personas con incapacidad sensorial o mental, o que no tengan experiencia, a menos que se les supervise o capacite sobre el uso del producto por una persona responsable de su seguridad.
 - Los niños deben ser supervisados para asegurar que no jueguen con el artefacto.
 - Use este artefacto sólo bajo el propósito descrito en este manual. No use aditamentos no recomendados por Remington.
 - Nunca opere este aparato si:
 - El cable o el enchufe está dañado.
 - Se ha caído
 - Le ha ingresado agua
 - Se ha estropeado, roto o no funciona correctamente
 - En cualquiera de estos casos lleve inmediatamente el aparato al centro de reparaciones.
- Nota:** Si el cable de alimentación está dañado este debe ser reemplazado por personal o un servicio técnico autorizado en Latinoamérica.

- Mantenga el cable de electricidad alejado de superficies calientes.
- No enrolle el cable alrededor del aparato.
- Nunca lo use cuando duerma.
- Nunca tire o inserte ningún objeto dentro de las aberturas del aparato.
- No operar donde se usan aerosoles o se administra oxígeno.
- No conectar a una extensión eléctrica.
- La plancha y las pinzas están calientes cuando están en uso. No deje que los ojos o la piel toquen las superficies calientes.
- Peligro de quemaduras. Mantenga el aparato fuera del alcance de los niños pequeños, especialmente durante el uso y enfrielo.
- No coloque la unidad directamente sobre cualquier superficie cuando esté caliente o enchufada.



CUIDADO: No usar este aparato cerca de bañaderas, duchas u otros recipientes con agua.

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

Gracias por comprar este nuevo producto Remington®. Antes de usarlo, lea cuidadosamente las instrucciones y guárdelas en un lugar seguro para futuras consultas.

¿Cómo usar?

Control de temperatura

Tenga sumo cuidado cuando use esta alisadora. Para prevenir daños en el cabello, asegúrese que la temperatura sea la adecuada para su tipo de cabello.

Selección	Tipo de cabello
A. Bajo	Cabello muy fino, frágil, dañado
B. Alto	Cabello normal fácil de alisar
B. Alto	Cabello grueso difícil de alisar

Apagado automático

Después de aproximadamente una hora la unidad se apagará automáticamente. Para reactivar el producto, deslice el switch de encendido.

Consejos para el uso

Estilizando su cabello

1. El cabello deberá encontrarse libre de nudos antes de usar la alisadora.
 2. Conecte la alisadora en la corriente eléctrica. Deslice el botón de encendido.
 3. Ajuste la temperatura usando el selector.
 4. Divida su cabello en secciones y sujete las secciones superiores en lo alto de la cabeza. Trabaje primero sobre las secciones en la parte inferior de su cabeza.
 5. Pruebe la alisadora sobre una sección pequeña de cabello, luego ajuste la temperatura en más o en menos si fuese necesario antes de continuar con todo el cabello.
- NOTA:**
- Si Ud. considera adecuado elevar la temperatura de la alisadora al momento del estilizado, simplemente ajústela en la posición más alta.
 - Si Ud. al contrario considera conveniente bajar la temperatura mientras se está alisando el cabello, ajústela en la posición más baja. Ya que la unidad se encuentra caliente, enfriarse podría demorar unos minutos.
6. Tome una sección pequeña de cabello y tire hacia abajo manteniéndola tensa y alejada del cuero cabelludo.

7. Empezando desde las raíces, sujete firmemente el cabello con las dos placas de la alisadora y desplácela por todo el largo del cabello hasta la punta del mismo en un solo movimiento. No mantenga la alisadora en una región determinada por un período de tiempo largo ya que podría dañar el cabello.
8. Para crear ondas, rote la muñeca apuntando la plancha hacia la cabeza o hacia el otro lado al momento en que desplaza la alisadora a lo largo del cabello.
9. Repita con todas las secciones de su cabello, trabajando sobre las partes inferiores primero para luego alcanzar las superiores.
10. Cuando termine de estilizar el cabello, deslice el switch hacia la posición de apagado, desconecte y espere a que enfríe un poco antes de almacenarlo.

Limpieza y mantenimiento

Información Importante

- Dadas las altas temperaturas que puede alcanzar la alisadora, exteme las precauciones al usarlo.
- Mientras se calienta o se enfría, coloque la unidad sobre una superficie suave y resistente al calor. Sujete la unidad únicamente por el extremo del mango.
- No arañar la superficie: puede reducirse la eficacia del del revestimiento.

Mantenimiento

Asegúrese de que el aparato esté desenchufado y frío. Para mantener la efectividad del producto, límpielo con un paño húmedo después de usarlo. No utilice líquidos de limpieza abrasivos, ya que podrían producirse daños.

Almacenado

Cuando no use la unidad, desenchúfela. Permita que se enfríe y guárdela fuera del alcance de los niños en un lugar seguro y seco.

Nunca enrolle el cable alrededor del aparato ya que eso causará que se desgaste prematuramente y se rompa. De este modo se podría perder la garantía del producto. Maneje el cable con cuidado para que posea una larga vida, evitando tironearlo, torcerlo o tensarlo, especialmente en los toma corrientes.

Garantía - Ver folleto separado

© 2020 Spectrum Brands, Inc.
® Marca registrada por Spectrum Brands, Inc.

05/20 J#24524-01 T22-7000765-C

Spectrum Brands, Inc.
Middleton, WI 53562
HECHO EN CHINA

Características eléctricas
Modelo: S1520
110V: 120V~ 60Hz 36W
220V: 120-240V~ 50/60Hz

Esta garantía no será válida cuando sea contraria a las leyes de los Estados Unidos y otras leyes aplicables, o donde la garantía esté prohibida bajo cualquier sanción económica, leyes de control de exportaciones, embargos u otras medidas comerciales restrictivas impuestas por los Estados Unidos u otras jurisdicciones aplicables. Esto incluye, sin limitación, cualquier reclamo de garantía que implique a partes de, o de otra manera ubicadas en, Cuba, Irán, Corea del Norte, Siria y la disputada región de Crimea.

REMINGTON®

For digital manual, visit www.Remingtonlatam.com

Use and Care Guide

S1520



Key Features:

- (A) Ceramic coated plates
- (B) 2 temperature settings
- (C) On/Off switch
- (D) Swivel cord

SKU: S1520, S1522RG

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using electrical appliances, especially when children are present, basic safety precautions should always be followed, including the following:

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING.

KEEP AWAY FROM WATER.

DANGER

As with most electrical appliances, electrical parts are electrically live even when switch is off.

To reduce the risk of death by electric shock:

- Always unplug this appliance from the electrical outlet immediately after using.
- Do not use while bathing or in the shower.
- Do not place or store this appliance where it can fall or be pulled into a tub or sink.
- Do not place or drop into water or other liquid.
- Do not reach for an appliance that has fallen into water. Unplug it immediately.
- Unplug this appliance before cleaning it.

WARNING

To reduce the risk of burns, fire, electric shock or injury to persons:

- An appliance should never be left unattended when it is plugged in.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Use this appliance only for its intended use as described in this manual. Do not use attachments not recommended by manufacturer.
- Never operate this appliance if it has a damaged cord or plug, if it is not working properly, if it has been dropped or damaged, or if it has been dropped into water. Return the appliance to a service center for examination and repair.
- Children should be supervised to ensure they do not play with the appliance.
- Keep the cord away from the heated surfaces. Do not wrap the cord around the appliance.
- Never use while sleeping.
- Never drop or insert any object into any of the appliance's openings.
- Do not use outdoors or operate where aerosol (spray) products are being used, or where oxygen is being administered.
- Do not use an extension cord.

- This appliance is hot when in use. Do not let eyes or bare skin touch heated surfaces.
- Do not place the heated unit directly on any surface while it is hot or plugged in. Use the stand provided.
- The plug on this appliance has one blade wider than the other, it is a polarized plug. As a safety feature, this plug will fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit contact a qualified electrician. Do not attempt to defeat this safety feature.
- Always store this appliance and cord in a moisture-free area. Do not store it in temperatures exceeding 140°F (60°C).
- This appliance is for household use only.
- Do not plug or unplug this appliance when your hands are wet.

KEEP AWAY FROM CHILDREN



CAUTION: This product is not suitable for use in bath or shower.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

Thank you for purchasing this Remington® product. Please carefully read the instructions contained in this booklet, and keep them in a safe place for future reference.

How to Use

Heat Settings

Take extra care when using a professional styler. To prevent hair damage, make sure to use the correct temperature setting for your hair type.

Setting	Hair Type
A. Low	Very fine, fragile, damaged hair
B. High	Normal, easy to straighten hair
B. High	Thick, difficult to straighten hair

Auto-off

After approximately one hour, the unit will automatically shut itself off. To reactivate the unit, slide the switch to the ON position.

Usage Tips

Straightening Your Hair

- Hair should be dry and free of tangles before using the styling iron.
- Plug the styler into an electrical outlet. Slide the switch to the ON position.
- Adjust the temperature using the temperature switch.
- Divide hair into manageable sections and clip the upper layers on top of your

head and out of the way. Work with underneath layers first.

- Test the styler on a small section of hair, then adjust the temperature up or down before styling the rest of your hair.

NOTE:

- If you find that you need a higher setting while straightening your hair, simply adjust the temperature to a higher heat setting.
- While straightening your hair, if you find that you need a lower setting, adjust the temperature to a lower heat setting. Because the unit is already hot, it may take a few minutes to cool off.

- Take a small section of hair and pull hair down and away from your scalp, and hold it taut.
- Starting at the roots, clamp hair firmly between the plates and run the styler down the entire hair strand, from root to tip, in one smooth stroke. Do not hold it in one area for a long period of time or damage to hair may occur.

Maintenance

Cleaning

- To clean the unit, be sure the unit is cool and unplugged. Wipe the handle and plate with a damp cloth. No other maintenance is necessary.
- Do not attempt to repair the appliance yourself.

NOTE: This appliance has no user servicable parts.

Storage

Unplug the unit whenever it is not in use. Allow it to cool, then store it out of reach of children in a safe, dry location.

Never wrap the cord around the appliance. This will cause the cord to wear prematurely and break, thus voiding the warranty. Handle the cord carefully and avoid jerking, twisting, or straining it, especially at plug connections.

Warranty - See insert

© 2020 Spectrum Brands, Inc.

® Registered Trademark of Spectrum Brands, Inc.

05/20 J#24524-01

Spectrum Brands, Inc.
Middleton, WI 53562

T22-7000765-C

MADE IN CHINA

Electrical Characteristics:
Model: S1520
110V: 120V~ 60Hz 36W
220V: 120-240V~ 50/60Hz

This warranty shall not be valid where it is contrary to U.S. and other applicable laws, or where the warranty would be prohibited under any economic sanctions, export control laws, embargos, or other restrictive trade measures enforced by the United States or other applicable jurisdictions. This includes, without limitation, any warranty claims implicating parties from, or otherwise located in, Cuba, Iran, North Korea, Syria and the disputed Crimea region.