

REMINGTON®

Guía de Utilización y Cuidados

S9610, S9612



Listado de piezas y partes:

- (A) Placas revestidas con cerámica
- (B) 30 configuraciones
- (C) Interruptor de encendido/apagado
- (D) Cable giratorio
- (E) Cierre de seguridad
- (F) Luz indicativa de encendido

INSTRUCCIONES IMPORTANTES PARA EL CUIDADO

Cuando se usan electrodomésticos, en especial cuando hay niños presentes, se deben tomar en cuenta precauciones básicas, incluyendo las siguientes:

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR.

MANTENGA ALEJADO DEL AGUA.

PELIGRO

Para reducir el riesgo de descarga eléctrica:

- Siempre desenchufar este artefacto de la toma de electricidad inmediatamente después de ser usado.
- No usar durante el baño o dentro de la ducha.
- No colocar o almacenar este aparato donde se pueda caer en una bañera o lavamanos.
- No colocar o hacer caer dentro del agua u otro líquido.
- No tomar un artefacto que haya caído dentro del agua. Desenchúfelo inmediatamente.
- Desenchufe este aparato antes de limpiarlo.

ADVERTENCIA

Para reducir el riesgo de quemaduras, fuego, descargas eléctricas o daños a personas:

- Un electrodoméstico nunca se debe descuidar cuando está enchufado, excepto cuando un artefacto recargable esté siendo cargado.
 - Este artefacto no está diseñado para ser usado por personas con incapacidad sensorial o mental (incluido niños) o que no tengan experiencia, a menos que se les supervise o capacite sobre el uso del producto por una persona responsable de su seguridad.
 - Niños deben ser supervisados para asegurar que no jueguen con el artefacto.
 - Use este artefacto sólo bajo el propósito del cual se describe en este manual. No use aditamentos no recomendados por Remington.
 - Nunca opere este aparato si:
 - El cable o el enchufe está dañado.
 - Se ha caído
 - Le ha ingresado agua
 - Se ha estropeado, roto o no funciona correctamente
 - En cualquiera de estos casos lleve inmediatamente el aparato al centro de reparaciones.
- Nota:** Si el cable de alimentación está dañado este debe ser reemplazado por personal o un servicio técnico autorizado en Latino América.

- Mantenga el cable de electricidad fuera de superficies calientes.
- No enrolle el cable alrededor del aparato.
- Nunca lo use cuando duerma.
- Nunca tire o inserte ningún objeto dentro de las aberturas del aparato.
- No operar donde se usan aerosoles o se administra oxígeno.
- No conectar a una extensión eléctrica.
- La plancha y las pinzas están calientes cuando están en uso. No deje que los ojos o la piel toquen las superficies calientes.

- Siempre almacene este electrodoméstico en un área libre de humedad. No lo almacene en temperaturas superiores a 60°C.
- No enchufe o desenchufe este artefacto con las manos mojadas.
- Cuando el aparato se utiliza en un baño, desenchúfelo después de usarlo, ya que la proximidad del agua representa un peligro incluso cuando el aparato está apagado.
- Para protección adicional, se debe incorporar en la instalación eléctrica un dispositivo de corriente residual (disyuntor) con una corriente de corte residual que no exceda los 30mA. Para mayor información consulte a un instalador especializado (Argentina/ Chile).



CUIDADO: No usar este aparato cerca de bañaderas, duchas ó otros recipientes con agua.

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

Gracias por comprar este nuevo producto Remington®. Antes de usarlo, lea cuidadosamente las instrucciones y guárdelas en un lugar seguro para futuras consultas.

Cómo usar

Control de temperatura

Tenga mucho cuidado cuando use este alisador. Para prevenir daños en el cabello, asegúrese que la temperatura sea la adecuada para su tipo de cabello.

Ajuste Tipo de Cabello

A. 1-10	Cabello muy fino, frágil, dañado
B. 11-20	Cabello normal fácil de alisar
C. 21-30	Cabello grueso difícil de alisar

Apagado automático

Después de aproximadamente una hora la unidad se apagará automáticamente. Para reactivar el productos, presione el botón de encendido.

Consejos para el Uso

Estilizando su cabello

1. El cabello deberá encontrarse libre de nudos antes de usar la plancha.
2. Conecte el alisador en la corriente eléctrica. Oprima el botón de encendido.
3. Ajuste la temperatura usando el dial. El indicador lumínico titilará durante el precalentamiento para que luego una vez alcanzada la temperatura seleccionada se ilumine continuamente.
4. Divida su cabello en secciones y abroche las secciones superiores en lo alto de la cabeza. Trabaje primero sobre las secciones en la parte inferior de su cabeza.
5. Pruebe el alisador sobre una sección pequeña de cabello, luego ajuste la temperatura en más o en menos si fuese necesario antes de continuar con todo el cabello.

NOTA:

- Si Ud. considera adecuado elevar la temperatura de la plancha al momento del estilizado, simplemente ajústela en la posición más alta.
 - Si Ud. al contrario considera conveniente bajar la temperatura mientras se está alisando el cabello, ajústela en la posición más baja. Ya que la unidad se encuentra caliente, enfriarse podría demorar unos minutos.
6. Tome una sección pequeña de cabello y tire hacia abajo manteniéndola tensa y alejada del cuero cabelludo.
 7. Empezando desde las raíces, sujete el cabello con ambas placas de la plancha firmemente y deslicela por todo el largo del cabello hasta la punta del mismo en un solo movimiento. No mantenga

la plancha en una región determinada por un período de tiempo largo ya que podría dañar el cabello.

8. Para crear ondas, rote la muñeca apuntando la plancha hacia la cabeza o hacia el otro lado al momento en que corre la plancha por todo el largo del cabello.
9. Repita con todas las secciones de su cabello, trabajando sobre las partes inferiores primero para luego alcanzar las superiores.
10. Cuando termine de estilizar el cabello, oprima el botón de apagado, desconecte y espere a que enfríe un poco antes de almacenarlo.

Limpeza y Mantenimiento

Información Importante

- Dadas las altas temperaturas que puede alcanzar el alisador, tome las precauciones al usarlo.
- Mientras se calienta y se enfría, coloque la unidad sobre una superficie suave y resistente al calor. Sujete la unidad únicamente por el extremo del mango.
- Éste es un producto de alto rendimiento, evite el uso frecuente para no dañar el cabello.
- Recuerde que es posible que el uso habitual de productos de acondicionamiento del cabello deteriore el revestimiento.
- No arañar la superficie: puede reducirse la eficacia del revestimiento.

Mantenimiento

Asegúrese de que el aparato esté desenchufado y frío. Para mantener la efectividad del producto, límpiese con un paño húmedo después de usarlo. No utilice líquidos de limpieza abrasivos, ya que podrían producirse daños.

Almacenado

Cuando no use la unidad, desenchúfela. Permita que se enfríe y guárdela fuera del alcance de los niños en un lugar seguro y seco.

Nunca enrolle el cable alrededor del aparato ya que eso causará que se desgaste prematuramente y se rompa. De este modo se podría perder la garantía del producto. Maneje el cable con cuidado para que posea una larga vida, evitando jalarlo, torcerlo o tensarlo, especialmente en los tomacorrientes.

Garantía - Ver folleto separado

Comentarios o sugerencias:
Visite www.ProductosRemington.com
© 2019 Spectrum Brands, Inc.

® Marca registrada y TM marca comercial por Spectrum Brands, Inc.

04/19 Job#18025-01

T22-0005256-B

Diseñado en USA

HECHO EN CHINA

S9610, S9612
Características eléctricas
110V: 120V~ 60Hz 44W

REMINGTON®

Use and Care Guide

S9610, S9612



Key Features:

- (A) Ceramic coated plates
- (B) 30 temperature settings
- (C) On/Off switch
- (D) Swivel cord
- (E) Hinge lock
- (F) Indicator light

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using electrical appliances, especially when children are present, basic safety precautions should always be followed, including the following:

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING.

KEEP AWAY FROM WATER.

DANGER

As with most electrical appliances, electrical parts are electrically live even when switch is off. To reduce the risk of death by electric shock:

- Always unplug this appliance from the electrical outlet immediately after using.
- Do not use while bathing or in the shower.
- Do not place or store this appliance where it can fall or be pulled into a tub or sink.
- Do not place or drop into water or other liquid.
- Do not reach for an appliance that has fallen into water. Unplug it immediately.
- Unplug this appliance before cleaning it.

WARNING

To reduce the risk of burns, fire, electric shock or injury to persons:

- An appliance should never be left unattended when it is plugged in.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Use this appliance only for its intended use as described in this manual. Do not use attachments not recommended by manufacturer.
- Never operate this appliance if it has a damaged cord or plug, if it is not working properly, if it has been dropped or damaged, or if it has been dropped into water. Return the appliance to a service center for examination and repair.
- Children should be supervised to ensure they do not play with the appliance.
- Keep the cord away from the heated surfaces. Do not wrap the cord around the appliance.
- Never use while sleeping.
- Never drop or insert any object into any of the appliance's openings.
- Do not use outdoors or operate where aerosol (spray) products are being used, or where oxygen is being administered.

- Do not use an extension cord.
 - This appliance is hot when in use. Do not let eyes or bare skin touch heated surfaces.
 - Do not place the heated unit directly on any surface while it is hot or plugged in. Use the stand provided.
 - The plug on this appliance has one blade wider than the other, it is a polarized plug. As a safety feature, this plug will fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not
- fit contact a qualified electrician. Do not attempt to defeat this safety feature.
- Always store this appliance and cord in a moisture-free area. Do not store it in temperatures exceeding 140°F (60°C).
 - This appliance is for household use only.
 - Do not plug or unplug this appliance when your hands are wet.



KEEP AWAY FROM CHILDREN



CAUTION: This product is not suitable for use in bath or shower.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

Thank you for purchasing this Remington® product. Please carefully read the instructions contained in this booklet, and keep them in a safe place for future reference.

How to Use

Heat Settings

Take extra care when using a professional styler. To prevent hair damage, make sure to use the correct temperature setting for your hair type.

Setting	Hair Type
A. 1-10	Very fine, fragile, damaged hair
B. 11-20	Normal, easy to straighten hair
C. 21-30	Thick, difficult to straighten hair

Auto-off

After approximately one hour, the unit will automatically shut itself off. To reactivate the unit, press the ON button.

Usage Tips

Straightening Your Hair

- Hair should be dry and free of tangles before using the styling iron.
- Plug the styler into an electrical outlet. Press the ON button.
- Adjust the temperature using the temperature dial. The ready light will flash while the unit heats up, then glow steadily when it has reached the selected temperature.
- Divide hair into manageable sections and clip the upper layers on top of your head and out of the way. Work with underneath layers first.
- Test the styler on a small section of hair, then adjust the temperature up or down before styling the rest of your hair.

NOTE:

- If you find that you need a higher setting while straightening your hair, simply adjust the temperature to a higher heat setting.
 - While straightening your hair, if you find that you need a lower setting, adjust the temperature to a lower heat setting. Because the unit is already hot, it may take a few minutes to cool off.
- Take a small section of hair and pull hair down and away from your scalp, and hold it taut.
 - Starting at the roots, clamp hair firmly between the plates and run the styler down the entire hair strand, from root to tip, in one smooth stroke. Do not hold it in one area for a long period of time or damage to hair may occur.

Maintenance

Cleaning

- To clean the unit, be sure the unit is cool and unplugged. Wipe the handle and barrel with a damp cloth. No other maintenance is necessary.
- Do not attempt to repair the appliance yourself.

NOTE: This appliance has no user serviceable parts.

Storage

Unplug the unit whenever it is not in use. Allow it to cool, then store it out of reach of children in a safe, dry location.

Never wrap the cord around the appliance. This will cause the cord to wear prematurely and break, thus voiding the warranty. Handle the cord carefully and avoid jerking, twisting, or straining it, especially at plug connections.

Warranty - See separate insert

Questions or comments:

Visit www.productosremington.com

® Registered Trademark and TM Trademark of Spectrum Brands, Inc.

© 2019 Spectrum Brands, Inc.
04/19 Job#18025-01

T22-0005256-B

Spectrum Brands, Inc.
Middleton, WI 53562

MADE IN CHINA

Electrical Characteristics:
S9610, S9612:
110V: 120V~ 60Hz 44W