REMINGTON®

Para el manual digital, visite **www.Remingtonlatam.com**

Guía de Utilización y Cuidados

D3080, D3080R

A. Secador de cabello de 1875W
B. Ráfaga de aire frío
C. 3 ajustes de temperatura y velocidad
D. Gancho para colgar
E. Concentrador
F. Difusor
G. Filtro de aire removible

INSTRUCCIONES IMPORTANTES PARA EL CUIDADO

Cuando se usan electrodomésticos, en especial cuando hay niños presentes, se deben tomar en cuenta precauciones básicas, incluyendo las siguientes:

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR.

MANTENGA ALEJADO DEL AGUA.

PELIGRO

Para reducir el riesgo de descarga eléctrica:

- Siempre desenchufar este artefacto de la toma de electricidad inmediatamente después de ser usado.
- No usar durante el baño o dentro de la ducha.
- No colocar o almacenar este aparato donde se pueda caer en una bañera o lavamanos.
- No colocar o dejar caer dentro del agua u otro líquido.
- No tomar un artefacto que haya caído dentro del agua. Desenchúfelo inmediatamente.
- Desenchufe este aparato antes de limpiarlo.

ADVERTENCIA

Para reducir el riesgo de quemaduras, fuego, descargas eléctricas o daños a personas:

- Un electrodoméstico nunca se debe descuidar cuando está enchufado, excepto cuando un artefacto recargable esté siendo cargado.
- Este artefacto no está diseñado para ser usado por personas con incapacidad sensorial o mental, sin experiencia o niños, a menos que se les supervise o capacite sobre el uso del producto por una persona responsable de su seguridad.
- Los niños deben ser supervisados para asegurar que no jueguen con el artefacto.
- La supervisión de cerca será necesaria cuando este está siendo usado por niños o personas con discapacidad.
- Use este artefacto sólo bajo el propósito del cual se describe en este manual. No utilice accesorios no recomendados por el fabricante.
- Nunca opere este aparato si:
  – El cable o el enchufe esta dañado.
  – Se ha caído
  – Le ha ingresado agua
  – Se ha estropeado, roto o no funciona correctamente
  – En cualquiera de estos casos lleve inmediatamente el aparato a un centro de reparaciones.

Nota: Si el cable de alimentación está dañado este debe ser reemplazado por personal o servicio técnico autorizado en Latinoamérica.

- Mantenga el cable de electricidad fuera de superficies calientes.
- No enrolle el cable alrededor del aparato.
- Nunca lo use cuando duerma.
- Nunca tire o inserte ningún objeto dentro de las aberturas del aparato.
- No operar donde se usan aerosoles o se administra oxígeno.
- No conectar a una extensión eléctrica.
- Cuando el aparato se utiliza en un baño, desenchúfelo después de usarlo, ya que la proximidad del agua representa un peligro incluso cuando el aparato está apagado.
- No dirija el aire caliente a los ojos u otras áreas sensibles al calor.
- Solo para uso doméstico.
- Los accesorios pueden calentarse mientras se usan. Se deben enfriar antes de usar.
- Siempre almacene este electrodoméstico en un área libre de humedad. No lo almacene en temperaturas superiores a 60°C.
- No enchufe o desenchufe este artefacto con las manos mojadas.
- Para protección adicional, se debe incorporar en la instalación eléctrica un dispositivo de corriente residual (disyuntor) con una corriente de corte residual que no exceda los 30mA. Para mayor información consulte a un instalador especializado (Argentina/Chile).

CUIDADO: No usar este aparato cerca de bañaderas, duchas ó otros recipientes con agua.

Cómo usar

Técnicas básicas de secado rápido

- Suavemente remueva con una toalla el exceso de agua. Evite frotar el cabello con la toalla - esto causa daño al cabello y genera frizz. Desenrede el cabello con un peine de pines anchos.
- Asegúrese que el secador esté apagado. Enchufe el secador al toma corriente.
- Coloque el secador en temperatura alta. Remueva el resto de la humedad del cabello secando el cabello rápidamente utilizando los dedos como peines.
- Cuando el cabello esta casi seco, baje la temperatura y la velocidad y empiece a peinarse.
- Divida el cabello en partes menores y empiece a secarse en la nuca y el cuello y a peinarse utilizando un cepillo. Para mejores resultados, seque el cabello en secciones pequeñas.
- Cuando termine desenchufe el secador.

Ajustes

Bajo – Calor Bajo, Velocidad Baja
Medio – Calor Medio, Velocidad Media
Alto – Calor Alto, Velocidad Alta

Ráfaga de aire frío:

La ráfaga de aire frío fija el estilo deseado mediante una corriente de aire frío. Mantenga presionado el botón de ráfaga fría para fijar el estilo. Libere el botón para regresar al flujo de aire caliente.

Para cabello suave y liso

Con un cepillo grande y redondo o con un cepillo plano cepille el cabello desde arriba hasta que este completamente extendido y recto. Secar lentamente el cabello con el concentrador a lo largo de todo el cabello. Repita varias veces hasta que el cabello este completamente seco.

Para cabello rizado

Use el secador a temperatura y velocidad baja y mueva rápidamente sobre su cabeza. A medida que seque su cabello, aplique su producto favorito para darle el estilo que usted quiera o o envuelva el cabello con los dedos para darle mas definición.

Consejos para el cuidado de cabello

- Mantenga el secador a 8 pulgadas de distancia de su cabeza para evitar que su cuero cabelludo o su cabello se dañe.
- Siempre mantenga el flujo de aire del secador hacia abajo para cerrar la cutícula y dejar el cabello más brilloso y sedoso.
- Para prevenir daño del calor y adicionar brillo al cabello, utilice un spray de protección de calor antes de secarse el cabello.
- Para crear estilos de peinado con mucho volumen utilizar mousse en el cabello húmedo, distribuir el mousse por toda la cabeza desde el cuero cabelludo a las puntas y después secar el cabello normalmente.

Características eléctricas

Sobrecalentamiento

Este artefacto posee un limitador automático, y no funcionará cuando el secador se sobrecaliente. Se volverá a prender cuando el secador se enfríe. Si el secador se apagó es porque se sobrecalentó, desenchufe el artefacto y espere varios minutos antes de encender.

Limpieza y mantenimiento

Instrucciones de mantenimiento

- Mantenga todas las entradas de aire libre de acumulación de polvo. Ver "instrucciones de limpieza" abajo. No hay necesidad de otro mantenimiento ni de lubricación.
- Si el cable se tuerce o enreda debido al uso, periódicamente estréchelo. No enrolle el cable alrededor del artefacto.
- No repare el artefacto adquiera ayuda técnica.

Instrucciones de Limpieza

- Este secador necesita de mantenimiento mínimo para asegurar su vida útil.
- Mantenga la rejilla de ventilación libre de polvo, porque rejillas sucias y tapadas interfieren con la eficiencia del secador.
- Para limpiar las rejillas asegúrese que el sacador este apagado y desconectado. Utilice un paño húmedo para limpiar.

Almacenamiento

Cuando el artefacto no esta en uso desconecte la unidad, espere hasta que el artefacto se enfríe antes de almacenarlo. Mantenga el artefacto fuera del alcance de niños, y en un lugar seco. Nunca enrolle el cable alrededor del artefacto, el cable se puede gastar y romper prematuramente. Maneje el cable con cuidado sin jalarlo ni doblarlo ni torcerlo, especialmente cerca al enchufe.

Garantía - ver folleto separado

® Marca registrada y TM marca comercial por Spectrum Brands, Inc.

© 2020 Spectrum Brands, Inc.
Dist. por: Spectrum Brands, Inc.,
Middleton, WI 53562

12/19 Job#27347-01 **T22-7000763-B**

Diseñado en USA

HECHO EN CHINA

Características eléctricas
Modelo: D3080
D3080, D3080R
110V: 125V~ 60Hz 1875W

Esta garantía no será válida cuando sea contraria a las leyes de los Estados Unidos y otras leyes aplicables, o donde la garantía esté prohibida bajo cualquier sanción económica, leyes de control de exportaciones, embargos u otras medidas comerciales restrictivas impuestas por los Estados Unidos u otras jurisdicciones aplicables. Esto incluye, sin limitación, cualquier reclamo de garantía que implique a partes de, o de otra manera ubicadas en, Cuba, Irán, Corea del Norte, Siria y la disputada región de Crimea.